MicoKit快速入门

wanges@mxchip.com 2015.5.19

目录

0、快速入门

1、准备工作

1.1 获取MicoKit开发板
 1.2 下载手机APP

2、设置开发板

2.1 连接开发板
 2.2 设置Wi-Fi连接
 2.3 激活设备

3、控制开发板

4、定制开发板

- 4.1 注册开发者账号
- 4.2 获取SDK开发包
- 4.2 安装开发环境
- 4.2 获取demo源代码
- 4.4 云端创建新产品
- 4.5 激活设备到新产品
- 4.6 设备添加新模块
- 4.7 手机APP访问新模块

5、FAQ

0、快速入门

0、快速入门

庆科物联网系统由三大部分组成: MiCO设备、FogCloud云端服务、控制端APP。

本文主要介绍如何使用MicoKit作为设备端,并使用手机 APP(Android/iOS)对MicoKit进行控制;以及设备固件开发方法。



0、快速入门



1、上手体验

2、开发准备



1、准备工作

1、准备工作

1.1、获取MicoKit开发板

请联系我司销售申请MicoKit开发板。



底板

扩展板

MicoKit开发板由底板和扩展板上下两层组成;上层是外设扩展板,连接各种外设传感器,用于模拟实际应用功能;下层是底板,主要包括庆科Wi-Fi模块和供电、调试、以及扩展接口。

1、准备工作

1.2、下载手机APP

开发套件提供配套的手机APP(Android/iOS),供演示及固件开发使用。 下载、安装方法:

- 1、扫描开发板背面的二维码,关注微信公众号;
- 2、进入公众号首页,根据提示下载相应版本的APP(Android/iOS),并安装;
- 3、注册APP用户账号并登陆。



2、设置开发板

2.1、连接开发板

1、底板上的SW开关均置于OFF,系统默认执行Application模式,并插好扩展板;

2、使用mini USB电缆将底板上的USB口连接到PC(这样可以通过PC的串口工具查看设备运行LOG),也可以使用5V的电源供电。



2、设置开发板

2.2、设置Wi-Fi连接

使用MicoKit需要先连入可访问互联 网的Wi-Fi网络,当连接成功时,D2(底 板右下角)灯会常亮,当网络环境变化 时,需要按下述方法重新配置Wi-Fi网络。

1、**[APP]**点击APP右上角的加号,进入 EasyLink页面;

2、**[KIT]**短按设备上的EasyLink按键,进入EasyLink模式(D2快闪);

3、**[APP]**APP上输入要连接的Wi-Fi的密码,点击"search"开始配置;

4、设备收到APP发送的SSID和密码后, 尝试连接AP,D2慢闪;连接成功后,D2 常亮,此时Wi-Fi配置成功,设备自动重 启,重新连接刚设置的Wi-Fi,成功后D2 常亮。





注意:

(1) Wi-Fi配置成功后APP上会跳转到设置密码页面,提示用户设置密码以激活(多用户绑定)设备,即将进入下一个步骤:激活(绑定)设备,具体方法请看下一步骤2.3。
(2) 如果设备已经激活(绑定)过,则可不进行后续操作,直接退出。

2、设置开发板

2.3、激活设备

设备Wi-Fi配置完成后,APP自动进入设备激活(多用户绑定)步骤。APP上提示用户输入 设备密码(多用户授权时验证密码)。

- 1、[KIT] 设备OLED上提示"Wait activate...", 等待APP激活设备;
- 2、[APP]APP上设置密码,点击"save",开始激活设备;
- 3、[KIT] 设备激活成功后,开始连接云端;
- 4、[APP] APP会返回到设备列表,刷新即可看到新设备。





3、控制开发板

3、控制开发板

经过以上配置步骤,MicoKit开发板已经激活到了我们事先创建的测试产品类中,并且已 经连接到了FogCloud云端,我们可以使用Demo App进行控制演示了。

打开手机APP,登录后进入首页设备列表;
 下拉刷新设备列表,即可看到已绑定的设备;
 点解相应的设备,进入控制界面;

4、进入RGB LED灯界面, 可以调节开发板上的LED 灯的颜色、亮度等; 5、向开发板吹一口气, 改变环境温湿度,APP上 温湿度的值会相应更新; 6、用手挡住光照传感器、 红外反射器,APP上相应 的数据会发生变化。





4.1、注册开发者账号

1、登录FogCloud开发者网站(http://www.easylink.io),注册FogCloud开发者账号。



4.1、注册开发者账号

2、填写资料,完成注册,并登录。



4.2、下载SDK开发包

登录MICO开发者网站(mico.io),可下载MicoKit相关文档和固件SDK开发包(MicoKit Firmware SDK)。



4.2、下载SDK开发包

MicoKit Firmware SDK目录结构如下:

电脑 → 新加卷 (D:) → MXCHIP → MICO → MicoKit → MicoKit3288 → SDK → MicoKit_Firmware_SDK_v1.0.0 →					
名称 ^	修改日期	类型	大小		
퉬 bin	2015/5/18 9:55	文件夹			
Docs	2015/5/18 16:13	文件夹			
📕 Project	2015/5/15 14:27	文件夹			
🐌 Tools	2015/5/15 16:23	文件夹			
Readme.txt	2015/5/15 16:37	文本文档	2 KB		

4.3、安装开发环境

1、安装IAR workbench for ARM on Windows(7.30.1及以上)(安装文件请自行到IAR官网下载https://www.iar.com/);



4.3、安装开发环境

- 2、解压MicoKit_Firmware_SDK包;
- 3、安装ST-LINK驱动;
- 4、安装USB 虚拟串口驱动(FTDI)。

驱动安装完成后,将ST-LINK连接开发板和PC,并使用USB线连接底板USB口和PC,在设备管理器会看到相应的设备。



4.4、获取demo源代码

在MicoKit Firmware SDK包中提供了demo固件的IAR版工程源代码,供开发者修改使用。

1、工程路径: MicoKit_Firmware_SDK_v1.0.0\Project\;

:电脑 → 新加卷 (D:) → MXCHIP → MICO → MicoKit → MicoKit3288 → MicoKit_Firmware_SDK_v1.0.0 → Project

名称	修改日期	受型	大小	
Board	2015/5/15 14:27	文件夹		
🎉 Bootloader	2015/5/15 14:27	文件夹		
Build Build	2015/5/15 14:43	文件夹		
🍌 Demos	2015/5/15 14:27	文件夹		
Document	2015/5/15 14:27	文件夹		
🕌 External	2015/5/15 14:27	文件夹		
3 include	2015/5/15 14:27	文件夹		
MICO	2015/5/15 14:27	文件夹		
I Platform	2015/5/15 14:27	文件夹		
Projects	2015/5/15 14:27	文件夹		
J Support	2015/5/15 14:27	文件夹		

4.4、获取demo源代码

2、使用IAR打开\Projects\STM32F4xx\Demo.eww工程环境,有两个子工程: Bootloader 和COM.MXCHIP.MicoKit

工程配置选择COM.MXCHIP.MicoKit-MiCOKit-3288



4.5、云端创建新产品

1、登录FogCloud,进入产品管理,创建一个新产品;

🗅 products · develop · Eas 🗙 🎑 MiCO - 把未联网的都连接 🗙 🚺		Eshen – 🗇 🗙
← → C 🗋 www.easylink.io/#/products/		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
🏢 应用 🗀 WES 🗋 嵌入式 🗀 常用 🗀 今天 🗀 learn 🗃 蜻蜓fm	线收听_最 💠 快盘 - 网盘 🛯 AOL Search 📙 微软必应搜索 - 全 🛛 J JSLite.io	
EasyCloud API Wiki	创建 产品管理	APP管理 ↓ -
	新产品	
产品管理	搜索 product name, serial, desc 产品 一选择产品 ▼ 状态 一选择为	
Id	ζ	
Name	EasyCloud_demo	
Status	deployed	
Description	EasyCloud standard demo	
编辑 Activated / Total	1/2	
	50%	
Id Name	Wechat spp. demo	
Serial	EMW3162 (1个目前)	
Status	deployed	
Description	wechat spp demo	
编辑 Activated / Total	0/2	
	0%	

4.5、云端创建新产品

2、填写信息,创建新的产品;

│ products · create · EasyC × 【 MICO - 把未联网的都连续 ×			Eshen	- 0	×
← → C 🗋 www.easylink.io/#/products/create				5	3 =
🔢 应用 🗀 WES 🗀 嵌入式 🗀 常用 🗀 今天 🗀 learn 🗃 蜻蜓fm在线收听_最 💠 快盘 - 网盘 😓 AOL Search ▶ 微软必应搜索 - 全 🛛 JSLite.io					
EasyCloud API Wiki	产品管理	APP管理	1.		

Product



4.5、云端创建新产品

3、获取产品ID/KEY;

EasyCloud API	l Wiki					产品管理	APP管理	1
← 产品 {	id: 9715ee31 s	erial: EMW3288 }						
	Id	9715ee31	7	≂品ID				
1	Name	test_product	/	HHLL				
S	Serial	EMW3288 (2分钟前)						
A	Secret	89bcc84c-1791-4fe4-bf	ba-5c8252c74049					
	Description	EMW3288 test		/ 🖬				
	Status	deployed						
数据模型 ROM 发	这布 云转码 开发者							
名字	类型	宾写属性	属性名	描述	时间序列		操作	

4.6、激活设备到新产品 1、将新创建的产品ID和KEY写入固件代码,修改配置版本号以清除FLASH参数,

×	Demos - IAR Embedded Workbench IDE	- 0 ×
File Edit View Project Tools Window Help		
D 🚅 🖬 🕼 👗 🛍 🛍 🗠 🗠 🛛	✓ ✓ > > > > > > > > > > >	
Workspace ×	user_config.h user_main.c MICOMfgtest.c platform.c	f0 - ×
MiCOKit-3288		
Files	* Grouper Lype */ #define PRODUCT_ID #define PRODUCT_KEY #define DEFAULT_ROM_VERSION "v1.0.0" #define DEFAULT_NAMUFACTURER "MicoKit3288" // device name upload to cloud #define DEFAULT_MANUFACTURER "MicoKit3288" // device manufacturer * CONNECTING	Ċ
Herein Constraints	/* Wi-Fi configuration mode */ #define MICO_CONFIG_MODE CONFIG_MODE_EASYLINK_WITH_SOFTAP /* MICO cloud service type */ #define MICO_CLOUD_TYPE CLOUD_FOGCLOUD	
Bettorm.h Dettorm.h Dettorn.h Dettorn.h	<pre> P /************************************</pre>	
Overview Bootloader COM.MXCHIP.MicoKit	enair // _USER_CONFIG_R_	
Log Tue May 19, 2015 14:09:52: Connected to ST-Link/V2 Firmware Tue May 19, 2015 14:09:52: Selecting SWD as current target inte S S Build Debug Log Find in Files	V2.J17.S4 (Probe no: 2798FD0D) rface.	×
Ready	Ln 59, Col 55 System	

4.6、激活设备到新产品

2、编译下载固件到开发板中。



4.6、激活设备到新产品

3、重启开发板,重新配置Wi-Fi网络、激活设备,即可使用手机APP控制开发板;

4、进入FogCloud开发者网站(www.easylink.io),进入刚创建的产品管理,可以看到该产品中新增加了一个设备。

-> C		and the second sec	- TOPT OF THE PROPERTY								Eshen	100	
	C 🗋 www.e	asylink.io/#	/products/97	15ee31/									☆ =
应用 🗋	WES 🗋 嵌入3	式 🗋 常用 🗋] 今天 📋 learn	📻 蜻蜓fm在线收听	_最 💠 快盘 - 网盘	a 🥺 🗛 AOL Search	▶ 微软必应搜索 - 全	J JSLite.io					
			Serial	EMV	/3288 (26分钟前)								
		A	Secret	89bc	c84c-1791-4fe4-bfl	pa-5c8252c74049							
			Descrip	tion EMV	/3288 test								
			Status	depl	byed								
	数据模型	ROM 发布	云转码	开发者									
	名字		类型	读写属性		属性名	描述	时间序列		操作			
	• 61%±												
	设备列	」表				搜索	mac		予告報	€ 同步到微信	+创建		

4.7、设备添加新模块

在user_properties.h/user_properties.c中添加新模块。 1、添加属性值变量到user_context中;

*	Demos - IAR Embedded Workbench IDE	- 0 ×
File Edit View Project Tools Window Help		
🗅 📂 🖬 🕼 🎒 🐰 🗈 💼 🗠 🗠 🛛 motor	✓ イ > * * 注 回 D @ @ @ @ @ @ @ @ @ D D	
Workspace ×	user ronfig.h luser main.c MICOEntrance.c user properties.h user properties.c	f0 - x
MiCOKit-3288	int rob led buss:	
Elec. 82. 6	int rgb led saturation;	^
	int rgb_led_brightness;	
COM.MXCHIP.MICOKIT - MICOKIT-3288		
	Wotor	
	int ac_motor_switch; // 0: off; others: on, for later use 添加 ac motor 开大重	
	- luser config t:	
micokit_ext.h	// user module status	
user_config.h	typedef struct _user_status_t {	
□□□□ user_main.c 配置文件* □	bool user_config_need_update; // if set, user context config need to write back to flash.	
HUEL TI .	(/ light sensor (ADC1 /)	
Chluser_properties.h	int light sensor data:	
	// infrared reflective sensor	
	int infrared_reflective_data;	
- Diplatform.h	int temperature	
📙 🖵 🔝 platform_config.h	into competition, into humidity saved: // save humidity value when get temperature, because we can not read DHT11 within 1 second	an a
	int humidity: // real humidity prop value.	
🗕 🕀 🧰 include		
Hộ 🗋 Library 📉 💙	// uart	
Overview Bootloader COM.MXCHIP.MicoKit	char uart rx buf[MAX_USER_UART_BUF_SIZE1: // use a buffer to store data received	> ~
×		
Log		^
Tue May 19, 2015 16:39:14: Hardware reset with strategy 0 was pe	arformed	
Tue May 19, 2015 16:39:14: Initial reset was performed		
Tue May 19, 2015 16:39:14: 1248 bytes downloaded (15.63 Kbytes		
Tue May 19, 2015 16:39:14: Loaded debugee: C:\Program Files (; Tue May 19, 2015 16:39:14: Terget reset	kab)(IAK Systems/Embedded Workbench 7.u/arm/contig/tidsniodder/S 1 (HashS 1 M32F48xXKAM128K.out	
Tue May 13, 2015 16:33:14. Target reset Tue May 19, 2015 16:39:29: Unloaded macro file: C1Drogram File	c (x86)/IAD Systems/Embedded Workbarch 7 (Nerra) conficit/feshloade/STNEischSTM/32E4.vv mac	
Tue May 19, 2015 16:39:29: Downloaded Middlo life. C.(Pf0glain File Tue May 19, 2015 16:39:29: Downloaded D\MXCHIP\MICO\Micol	Compare Construction and the second s Second second sec	memory
		v v
Build Debug Log Find in Files		×
Ready	In 60 Col 3 System	

4.7、设备添加新模块

2、添加模块service及属性操作方法到service_table中。

米	Demos - IAR Embedded Workbench IDE	_ 0 <mark>×</mark>
File Edit View Project Tools Window Help		
🗅 🚅 🖬 🎒 🎒 🐰 🖻 💼 🗠 🖓 motor	✓ ✔ ▶ 注 圖 ▷ @ @ @ 論 論 端 端 幾 ♪	
Workspace	vser_config.h user_main.c MICOEntrance.c user_properties.h user_properties.c	service_table 👻 🗙
MiCOKit-3288	v .event = sproperty_event,	-
Files Image: Communication of the second s	n	
	<pre>.properties = { [0] = { .type = "public.map.property.value", // dc motor switch value .value = & (g_user_context.config.dc_motor_switch), .value_len = sint_len, // int type len .format = MICO_PROP_IPERMS_RO MICO_PROP_PERMS_WO), .get = dc_motor_switch_get, // get switch status functio .set = dc_motor_switch_get, // set switch status functio .notify_check = NULL, // not notifiable .arg = &g_user_context, // user context .event = NULL, .hasMeta = false }, [1] = (NULL) } // .user context // .user context // set switch_set // user context .event = False // set switch_set // set switch_set // user context .event = False // set switch_set // set switch_set</pre>	在service_table中添加 service: motor,设置相关 属性变量及set/get方法
×		
Messages		File Line ^
Converting Total number of errors: 0 Total number of warnings: 1		~
Build Debug Log Find in Files		×

4.7、设备添加新模块

3、实现属性的set/get方法

S	Demos - IAR Embedded Workbench IDE	- C ×
File Edit View Project Tools Window Help		
Norkspace	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	service_table 👻 🗙
MiCDKit-3288		-
Files S* B& /	* DC Motor	^
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CUM.MXCHIP.MICONIT - MICUNIT-3288	实现property的get方法	
	// get function: get do man switch value up open cy Higget 11 ha	
	Int dc_motor_switch_getostruct mico_prop_t *prop, void *arg, void *val, uint32_t *val_len)	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	*val_len = int_len;	
	if (MissersisTemutCat / /miss cmis t/PC MOTOR) and 0/1	
	(incodepiciple det (incodepicie) be work (== 0) {	
	- (Inc-)val = 0,	
Hu Cluser_main.c 西田田子(件		
user_properties.c	*(int*)val = 1	
User_properties.h		
He Board		
H → E EMW5288	return 0; // get ok	
HE MICOKIt-3165		
—————————————————————————————————————	yuproperty的set方法	
⊢⊞ []] platform.c	// set function: set de setor switch value	
l lattorm.h	<pre>(int dc_motor_switch setustruct mico_prop_t *prop, void *arg, void *val, uint32_t val_len)</pre>	
🔰 🖵 🔝 platform_config.h		
Here External	int value = 0;	
Here include		
H	<pre>value = *((int*)val);</pre>	
📙 🗁 FogCloud_debug.a	dc_motor_set(value);	
FogCloud_release.a		
HE MICOConfig.c	return 0; // get ok	
Overview Bootloader COM.MXCHIP.MicoKit		> ~
Messages	File	Line
Converting		
Total number of errors: 0		
Total number of warnings: 1		~

重新编译、下载固件,并重启设备即可。

4.8、手机APP访问新模块

固件添加完新模块后,APP无需修改, 可直接访问新模块。

1、重启设备,连接上FogCloud后,APP进入控制页面, 看到最低端出现了Motor的控制项; 2、点击开关,可以开关电机。



, FAQ

5、FAQ

Q: 如何将设备从某一产品中删除(注销设备)?

A: 长按底板上的EasyLink按键, 5s后设备会清除所有参数设置, 然后重启进入EasyLink模式; 重新配置Wi-Fi网络后, 设备会先向云端请求 reset设备(从云端注销该设备), 成功后再次重启, 然后连接Wi-Fi后等待重新激活。此时该设备即为一个全新的设备, 不属于任何产品。

Q: 如何多人控制一个设备?

A: MicoKit APP上点击左上角的菜单按钮,进入用户界面,点击 "Authorize",根据提示将设备给其他APP用户。